





BERG GO²

User manual
Gebruikshandleiding
Gebrauchsanweisung
Mode d'emploi
Manual de usuario
Istruzione per l'uso
Brugermanual
Instruktionsbok



www.youtube.com/bergtoys



WARNINGS

Adult assembly required
Retain for future reference



WAARSCHUWINGEN

Te monteren door een volwassene
Bewaar de gebruikshandleiding voor toekomstig gebruik



ACHTUNG

Der Zusammenbau ist durch einen Erwachsenen vorzunehmen
Bewahren Sie die Anleitung für die zukünftige Verwendung



ATTENTION

Assemblage par un adulte requis.
Conserver la mode d'emploi pour utilisation future



ADVERTENCIAS

Se requiere ensamble por un adulto.
Conservar las instrucciones para uso futuro



ATTENZIONE

Richiesto assemblaggio da parte di un adulto.
Conservare le istruzioni per un uso futuro.




ADVARSLER

Skal samles af en voksen.
Gem brugervejledningen til fremtidig reference




VARNINGAR

Montering av en vuxen krävs.
Behåll användarmanualen för framtida bruk




1

1x




2

1x




3

2x




4

2x




5

2x




6

2x




7

2x




8

1x




9

1x



10


1x





11

1x

1




2




1 1x



4 2x





6 2x




10 1x


3



2 1x




8 1x




9 1x

4



5



Introductie

Gefeliciteerd met uw aankoop van een BERG product.

BERG streeft ernaar om robuuste en veilige producten te ontwerpen en produceren. Uw keuze voor een BERG product betekent dat u gekozen heeft voor een product dat een garantie is voor jaren van speelplezier. In verband met constante ontwikkeling van onze producten behouden wij het recht om productspecificaties te wijzigen zonder verdere berichtgeving.

Lees deze gebruikshandleiding zorgvuldig door voor de benodigde veiligheids- en onderhoudsinstructies.

Het BERG product heeft een lange levensduur, maar zal van tijd tot tijd onderhoud nodig hebben. U kunt de instructies om het product te onderhouden vinden in deze handleiding. Mensen die deze instructies volgen kunnen zeker zijn van een degelijk product dat vele jaren mee gaat.

Bezoek onze website op www.bergtoys.com om meer informatie over BERG, onze producten en accessoires te vinden. U bent welkom om een e-mail naar BERG te sturen met eventuele suggesties voor verbeteringen en andere ervaringen. U kunt deze naar info@bergtoys.com sturen.

Inhoud

1. Waarschuwingen!
2. Gebruiksrichtlijnen
 - 2.1 Veiligheid
 - 2.2 Gebruiksaanwijzingen
 - 2.2.1 Voor gebruik
 - 2.2.2 Tijdens gebruik
 - 2.3 Regels voor gebruik
 - 2.4 Accessoires
3. Onderhoud
 - 3.1 Onderhoudsschema
 - 3.2 Onderhoudswerkzaamheden
 - 3.2.1 Wielen / Banden
 - 3.2.2 Behuizing
 - 3.2.3 Aandrijving
 - 3.2.4 Stuurinrichting
 - 3.2.5 Kunststof delen
4. Garantie
 - 4.1 Garantie periode
 - 4.2 Garantie verordening

1. Waarschuwingen!

- Toezicht van een volwassene is benodigd bij het gebruik door jonge kinderen.
- Draag altijd schoenen tijdens het gebruiken van het product.
- Dit product heeft geen rem.
- Niet geschikt voor kinderen met een gewicht van meer dan 20kg wegens te weinig sterkte.
- Maak geen scherpe bochten op hoge snelheid. De skelter kan kantelen.
- Pas op voor loshangende delen aan kleren zoals losse koordjes, sjaals, schoenveters e.d. Deze kunnen verstrikt raken in bewegende delen wat kan leiden tot ongelukken.
- Rijd nooit onder invloed van alcohol, drugs of medicijnen die een negatief effect kunnen hebben op uw reactietijd of oplettendheid.

2. Gebruiksrichtlijnen

BERG of de dealer kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor ongepast gebruik. Lees deze richtlijnen voor gebruik, als een instructie om het product op een gepaste en veilige manier te gebruiken. BERG kan niet aansprakelijk gesteld worden voor weglatingen in deze gebruikshandleiding.

2.1 Veiligheid

Niet geschikt voor kinderen met een gewicht van meer dan 20kg wegens te weinig sterkte.

2.2 Gebruiksaanwijzingen

Gebruik uw BERG product alleen zoals aangegeven in de onderstaande instructies. Afwijkend gebruik kan leiden tot serieuze letsels aan de gebruiker of beschadiging van het product.

2.2.1 Voor gebruik

- Zorg dat het stuur en de wielen correct functioneren en dat bouten en moeren goed aangedraaid zijn.
- Wanneer beschermkappen voor onderhoud worden verwijderd, monteer deze dan altijd voor gebruik weer op de originele manier.
- Zorg dat het zadel in de juiste positie gemonteerd is en vast zit.
- Zorg dat de pedalen vergrendeld zijn, zowel bij in- of uitgeklapte toestand.
- Volwassenen zijn verplicht om het kind te instrueren hoe het product veilig gebruikt kan worden.

2.2.2 Tijdens gebruik

- Het product moet voorzichtig worden gebruikt, omdat vaardigheden nodig zijn om valpartijen en botsingen te voorkomen, die de gebruiker of derden letsel toe kunnen brengen.
- Rijd op een gepaste snelheid waarbij u genoeg controle over de skelter hebt.
- Bergafwaarts rijden verhoogt de snelheid en kan ongelukken veroorzaken. De stopafstand zal hierbij ook langer zijn! Het is daarom niet toegestaan dit product op heuvels en hellingen te gebruiken, zowel heuvel op- als afwaarts, er is een risico dat het product kan kantelen.
- Het dragen van beschermende kleren is niet verplicht maar wordt om veiligheidsredenen aangeraden.
- Zorg dat het product, wanneer het geparkeerd is, niet weg kan rollen. Dit kan door de wielen naar links of naar rechts te sturen.
- Plaats geen onnodige voorwerpen op of aan het stuur. Zorg dat het stuur altijd goed blijft functioneren.

2.3 Regels voor gebruik

- Rijd niet achteruit met hoge snelheid. Dit kan leiden tot verlies van controle.
- Botsingen of andere stunts zorgen voor een hogere kans op letsel aan de bestuurder en het product en zijn niet toegestaan.
- Voorkom contact met de bewegende delen tijdens het rijden.
- Stap niet op of af als het product in beweging is.
- Overschrijd het maximaal toegestane gewicht niet van 20kg.
- Niet geschikt voor kinderen met een gewicht van meer dan 20kg wegens te weinig sterkte.
- Rijd nooit in het donker zonder goede verlichting.
- Alleen originele BERG accessoires mogen gebruikt worden op de skelters. BERG heeft verschillende accessoires waarmee u uw skelter volledig aan kan passen aan uw wensen. U kan de accessoires vinden op www.bergtoys.com.

2.4 Accessoires

- Gebruik alleen accessoires die zijn goedgekeurd door BERG en die specifiek zijn ontworpen voor dit product.
- Voor correct gebruik en installatie van een accessoire verwijzen wij naar de bijbehorende handleiding.
- Alle accessoires dienen te worden gemonteerd door een volwassene en te worden gebruikt onder toezicht van een volwassene.

3. Onderhoud

3.1 Onderhoudsschema

Dagelijks	Maandelijks	Halfjaarlijks
Wielen / Banden • Controleer op beschadigingen en slijtage	Behuizing • Reinig en controleer alle schroeven en bouten en draai ze stevig aan. • Controleer de behuizing op eventuele scheuren en breuken. Aandrijving • Controleer op zand en viezigheid en maak, indien nodig, schoon. • Controleer alle schroeven en bouten en draai ze stevig aan. Stuurinrichting • Controleer alle schroeven en bouten. • Controleer op zand en viezigheid en maak, indien nodig, schoon.	Kunststof delen • Maak de plastic delen schoon en controleer op schade.

3.2 Onderhoudswerkzaamheden

3.2.1 Wielen / Banden

Controleer regelmatig de velgen en banden op beschadigingen (zoals butsen en slijtage). Pas op: beschadigingen aan velgen en banden kunnen leiden tot ongelukken! Banden mogen niet in aanraking komen met olie, vet en brandstof.

3.2.2 Behuizing


- De behuizing is gemaakt van hoogwaardig plastic. Om kleine krassen of schade te voorkomen, tevens met het oog op hygiëne, wordt regelmatig schoonmaken aangeraden. Controleer tijdens het schoonmaken of scheuren of krassen, voornamelijk in dragende delen. Gebruik voor het schoonmaken warm (wanneer nodig) water.
- Controleer de bouten en moeren op roest en vervang deze onderdelen tijdig om te voorkomen dat deze tijdens gebruik breken waardoor ongewenst letsel kan ontstaan.

3.2.3 Aandrijving

- Klap de pedalen uit en controleer de bouten in het midden van de schijven. Draai aan indien nodig.
- Verwijder de wioldoppen uit de velg en controleer de bouten. Indien nodig aandraaien.

Om de wioldoppen te verwijderen:

- Plaats een plat object (bijv. een schroevendraaier of mes) tussen de band en de wioldop.
- Wiebel het platte object richting de buitenkant van de velg om de wioldop los te krijgen.
- Gebruik voor het monteren van de wioldoppen de montage afgebeeld in deze handleiding.



3.2.4 Stuurinrichting

De stuurinrichting moet elke maand op deze punten gecontroleerd worden:

- Beschadigingen, slijtage en krassen.
- De schroef op de achterkant van het stuur moet worden aangedraaid.
- Controleer of de handvatten nog goed gepositioneerd zijn en vast zitten.

3.2.5 Kunststof onderdelen

- De kunststof onderdelen moeten regelmatig gecontroleerd worden op schade en scheuren.
- In het geval van scheuren moet het kunststof onderdeel meteen vervangen/verwijderd worden, om de veiligheid van de gebruiker te garanderen.

4. Garantie

4.1 Garantie periode

De eigenaar van dit BERG product heeft de volgende garantie op dit product:

- De behuizing heeft een garantie van 2 jaar vanaf de datum van aankoop en een extra jaar na registratie op bergtoys.com
- Op onderdelen die aan slijtage onderhevig zijn (zoals ketting en banden) wordt in het geheel geen garantie gegeven.
- Voor uitgebreide garantiebepalingen, zie www.bergtoys.com.

4.2 Garantie verordening

De eigenaar van het product kan slechts aanspraak maken op de garantie door de originele aankoopnota aan te bieden. De garantie geldt alleen voor materiaal- en constructiefouten met betrekking tot dit product en de onderdelen. De garantie vervalt wanneer:

- Dit product onjuist en/of onzorgvuldig gebruikt is.
- Het gebruik niet in overeenstemming met de bestemming is.
- Dit product niet conform het instructieboekje geassembleerd en onderhouden is.
- Technische reparaties aan dit product niet op vakkundige wijze verricht zijn.
- Naderhand gemonteerde onderdelen gebruikt zijn die niet overeen komen met de technische specificaties van het betreffende product, of onjuist gemonteerd zijn.
- Naderhand toegevoegde onderdelen of vervangen onderdelen geen officiële BERG onderdelen of accessoires zijn.
- Gebreken ontstaan als gevolg van klimatologische invloeden, zoals roest of normale verwerking van de lak.
- Het product wordt gebruikt voor verhuur of op ander wijze aan meerdere ongespecificeerde personen ter beschikking staat.

Onder geen enkele omstandigheden kan BERG verantwoordelijk worden gehouden voor de schade van producten (of onderdelen) als gevolg van:

- Foutieve afstelling/spanning van stuur, stuurmecanisme, ketting, banden en versnellingsnaaf.
- Niet tijdig vervangen van onderdelen zoals ketting en banden.

Gedurende de garantieperiode zullen alle door BERG vastgestelde materiaal- of constructiefouten ter keuze van BERG worden gerepareerd, dan wel worden vervangen.

De eigenaar kan van dit product slechts aanspraak maken op de garantie door terug te keren naar het bedrijf waar het product gekocht is. Hierbij is het cruciaal dat naast de klacht, ook de originele verkoopbon en het serienummer aangeleverd wordt. Het serienummer is te vinden op het frame van je skelter.

Indien de garantieaanvraag afgewezen wordt, zijn alle gemaakte kosten voor rekening van de eigenaar van het product.

Deze garantie is niet overdraagbaar aan derden.



PRODUCT REGISTRATION

BERG GO²

Would you like additional warranty free of charge?*

Don't forget to register your product online immediately after purchase via www.bergtoys.com/registration. You will receive a 1-year additional frame warranty on your BERG GO².

*Read the terms and conditions on www.bergtoys.com/registration

Wil je extra gratis garantie?*

Vergeet je product dan niet online te registreren direct na aankoop via www.bergtoys.com/registration. Hiermee krijg je 1 jaar extra framegarantie op jouw BERG GO².

*Bekijk de voorwaarden op www.bergtoys.com/registration

Möchtest du eine kostenlose Zusatzgarantie?*

Vergiss dann nicht, dein Produkt gleich nach dem Kauf unter www.bergtoys.com/registration online zu registrieren! Du erhältst dann 1 Jahre zusätzliche Garantie auf den Rahmen deines neuen BERG GO²!

Die Bedingungen hierfür findest du auf www.bergtoys.com/registration.

Veux-tu une extension gratuite de la garantie?*

N'oublie pas d'enregistrer ton produit en ligne directement après l'achat via www.bergtoys.com/registration. Cela te donne 1 ans de garantie supplémentaires sur le cadre du BERG GO² acheté.

*Consulte les conditions sur www.bergtoys.com/registration

¿Quieres garantía adicional gratis?*

Entonces no olvides registrar tu producto online directamente después de la compra a través de www.bergtoys.com/registration. Así obtendrás 1 años vde garantía adicional para el cuadro/estructura de tu BERG GO². *Consulta para las condiciones www.bergtoys.com/registration

Desideri una garanzia aggiuntiva gratuitamente? *

Non dimenticarti di registrare il prodotto on line immediatamente dopo l'acquisto su www.bergtoys.com/registration. Riceverai una garanzia aggiuntiva per il telaio di 1 anni sul tuo acquisto.

*Leggere i termini e le condizioni su www.bergtoys.com/registration

Vil du gerne have yderligere garanti uden at betale ekstra?*

Husk at registrere dit produkt online umiddelbart efter købet på www.bergtoys.com/registration. Så får du en stelgaranti på yderligere 1 år.

*Læs vilkårene og betingelserne på www.bergtoys.com/registration



www.bergtoys.com/registration